


## Fitbit registreert activiteit terwijl ik niet in beweging ben

Bij een aantal stappen kun je dit niet corrigeren. Maar heb je flink wat stappen gezet dan zal je fitbit dit ook als activiteit moeten zien. Wat je dan kunt doen is deze activiteit verwijderen. Dit doe je door:

1. In de app te klikken op de button weekly exercise
2. Zoek de betreffende activiteit op



3. Klik rechts bovenin op de 3 puntjes
4. Klik op Delete Exercise. Oftewel verwijder de activiteit

